





1







2






3








1




Det er sjovere, når man også har skinner.
On hauskempi, jos Sinulla on kiskoja.



Køb en Lego-motor med hjul. Den kan let bygges ind i toget, og så får man en ekstra vogn.

Den Lego-motor med hjul. Se voidaan vaivattomasti asentaa junaan, ja siten saat yhden vaunun lisää.

100



101



150



151



Æske 100 indeholder motor, ledning, byggeplade og 12 hjul. Æske 101 batterikasse.
 Æske 150 lige skinner. Æske 151 buede skinner.

Rasia 100 sisältää moottorin, johdot, rakennuslevyn ja 12 pyörää. Rasia 101 rakkorakennuslevyn ja 12 pyörää.
 Rasia 150 suoraa kiskoja. Rasia 151 käyriä kiskoja.