LEGO Technic

8074



© LEGO Group

5.6cm


7.2cm

8.8cm

10.4cm

15.2cm

4cm

4.8cm

11.2cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
cm


12
10
8
6
4
3
2


1x
6
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

1


6
6


4
1x
1x
1x
1x
1x
1x

2


1
2
4




2x
4
1x
1x
1x
1x
1x

3


1
2
4




1x
1x
2x

4




6


6
1x
4x
1x
1x
1x
1x
1x

5





6





7





8









9







10





11







12





13







14









15







16







17







18









19







20









21







1





2





3



4







5







6







7







1





2





3







4





5





6



1x
1x
1x

7




1x
4cm
4x
7,2cm
1x
1x
2x
2x

8


1
2
4cm
4cm
3
4
7,2cm
7,2cm




2x
2x
1x
2
3
2x
2x
1x

9


2
3



8





9





10





11




2x
2x
1x 14cm
2x
4x
3
1x
1x 46cm
4
1x
2x
8
2x
1x
2x
4x

12


1
2
4cm
3
14cm


8


1
4
3
2



13





1x
2x
2x
6
1x
2x
2x
8x
2x
2x

1


6
6


2x
1x
1x
4
1x
1x
1x
1x

2


1
2
4




1x
2x
2x
1x
1x
2x
4
1x
1x
1x

3


1
2
4


1x
2x
1x
4x

4




6
1x
2x
4
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

5


6
4


1x
2x
2x
2x
1x
1x
4
1x
1x
2
1x
1x
2x

6


4
1
2
2





7









8





9







10






3
2x
4
2x
6
1x
8
4x
2x
2x
2x
2x
2x
6x
4x
10x
2x
1x

11


1
8
8
2
3
3
4
5
1
8
8
2
3
3
4
5


1

2



3







1





2









3